

Instalacja urządzenia

*Prosimy o cierpliwość przy pierwszym użyciu urządzenia.

1. Aby naładować baterię kamery, zaleca się użycie dołączonego zasilacza (DC_5V/2A) do podłączenia do portu ładowania komory baterii. Po pełnym naładowaniu zakryj wodoodporną gumową zatyczkę i przetączy przetącznik zasilania na „ON”

Zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało dłużej niż 8 godzin. Aby zwiększyć wydajność ładowania, ustaw przetącznik w pozycji „OFF”.

2. Włóż kartę SIM, a także kartę pamięci do kamery i podłącz złącze zasilania akumulatora do panelu słonecznego.

Inicjalizacja urządzenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez kilka sekund do usłyszenia komunikatu o zresetowaniu urządzenia (Przycisk reset znajduje się obok slotu karty pamięci) Po zresetowaniu kontrolki zaczną migać naprzemiennie, co oznacza, że resetowanie zakończyło się powodzeniem.

Oznaczenia świateł kontrolki:

Gdy wskaźnik urządzenia jest wyłączony, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone lub znajduje się w trybie uśpienia

Gdy wskaźnik urządzenia świeci na czerwono, oznacza to, że urządzenie jest włączone i wybudza się, ale nie jest połączony z siecią.

Gdy wskaźnik urządzenia świeci na żółto, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do sieci

Gdy czerwona dioda wskaźnika urządzenia miga nieprzerwanie, oznacza to, że urządzenie nie może rozpoznać karty SIM; sprawdź, czy karta jest włożona

Gdy lampka kontrolna urządzenia miga na czerwono dwa razy nieprzerwanie, oznacza to, że urządzenie rozpoznaje kartę SIM, ale nie jest połączony z Internetem. Sprawdź, czy karta SIM ma dane.

Jeżeli kontrolka urządzenia nie świeci ciągłym żółtym światłem, sprawdź kolejno następujące elementy:

1. Sprawdź, czy karta SIM jest włożona;
2. Sprawdź, czy karta SIM jest ważna i czy przepływ danych jest wystarczający (internet);

3. Czy sygnał 4G w obecnej lokalizacji jest normalny;
4. Czy antena urządzenia jest uszkodzona.
5. Czy Karta sim nie ma PINU. Jeżeli ma, należy go usunąć.

Wskazówki dotyczące funkcji wykrywania obecności przez czujnik PIR:

Funkcja wykrywania człowieka PIR: urządzenie wykrywa promienie podczerwone emitowane przez ludzkie ciało na podstawie pasywnego czujnika podczerwieni (PIR), aby uruchomić alarm.

„Czułość PIR” można ustawić w „ustawieniach”. Aby używać w środowisku o dużym natężeniu ruchu, zaleca się wyłączenie „czułości PIR” lub ustawienie jej na niską, aby uniknąć niepotrzebnych wybudzeń i wydłużyć żywotność baterii urządzenia.

Zamknięty: W tym stanie urządzenie nie zostanie wybudzone przez detekcję PIR;

Wysoki: Wybudza urządzenie i włącza alarm po każdym uruchomieniu.

Średni: Po nieprzerwanym naciśnięciu przez 3 sekundy urządzenie obudzi się i uruchomi alarm.

Niski: Jeśli będzie wciśnięty przez 5 sekund, urządzenie obudzi się i uruchomi alarm.

Instalacja aplikacji:

Wyszukaj „V380 Pro” w sklepie z aplikacjami i pobierz aplikację lub zeskanuj kod QR z załączonej do zestawu instrukcji, aby pobrać aplikację.

1. Otwórz aplikację, kliknij „Rejestracja”, wprowadź numer telefonu lub adres e-mail i otrzymaj kod weryfikacyjny, aby ustawić hasło do konta i dokończyć rejestrację.
2. Kliknij ikonę „+”, aby dodać urządzenie „4G Smart Camera” do listy urządzeń.
3. Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj kod QR (na boku kamery) urządzenia lub ręcznie wprowadź identyfikator urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć dodawanie.

Po zakończeniu konfiguracji kamery można ją monitorować na bieżąco i zdalnie konfigurować za pomocą aplikacji.

Pozostałe dane 4G są wyświetlane na ekranie monitorowania w czasie rzeczywistym w aplikacji.