

## Instrukcja obsługi kamery

**Krok 1: Pobierz aplikację** Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację "iCSee" w App Store/Google Play i pobierz.

**Krok 2: Włącz kamerę** Włącz kamerę i poczekaj na komunikat głosowy "System się uruchamia, czekaj na konfigurację". Jeśli brak komunikatu, przytrzymaj przycisk resetu, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

*\*Przycisk resetu znajduje się pod obiektywem (należy przesunąć obiektyw do góry i pojawi się przycisk resetu wraz z miejscem na kartę pamięci SD)*

*Uwaga:* Dla lokalnego przechowywania włóż kartę SD przed włączeniem kamery. Zalecane jest przechowywanie w chmurze.

### Krok 3: Konfiguracja sieci

1. Podłącz telefon do Wi-Fi i włącz Bluetooth.
2. Otwórz iCSee, **zarejestruj konto** i zaloguj się.
3. Kliknij "+" i dodaj urządzenie. Kliknij "OK"
4. Wpisz hasło Wi-Fi i kliknij "OK".
5. Poczekaj na komunikat "Połączono pomyślnie".
6. Nadaj nazwę kamerze i zakończ konfigurację.
7. Kamera pojawi się w "Smart Device". Kliknij, aby podglądać obraz i zarządzać ustawieniami.

**Krok 4: Przechowywanie w chmurze** Aby aktywować przechowywanie w chmurze, kliknij "Service" w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

### Rozmowa wideo

- Poprzez aplikację: kliknij "Rozmowa wideo" (Video Call).
- Poprzez kamerę: Na kamerze przyciśnij lewy przycisk, aby rozpocząć dwukierunkowe połączenie.

### Jak zapisywać nagrania?

1. Na karcie SD (max. 128 GB, nagrywanie w pętli). Gdy skończy się pamięć, nagrania nadpisują się.
2. W chmurze za opłatą (bezpieczniejsze, automatyczne zapisywanie nagrań alarmowych).

### **Co zrobić, gdy kamera jest offline?**

1. Sprawdź kamerę i sieć.
2. Uruchom ponownie.
3. Przywróć ustawienia fabryczne (przytrzymaj przycisk resetu).

### **Czy obsługuje Wi-Fi 5G?**

Jeśli router ma wspólne SSID dla 2.4G i 5G - tak. W przeciwnym razie połącz się z siecią 2.4G przed parowaniem.

### **UWAGI**

1. Zmień hasło po pierwszym uruchomieniu.
2. Nie instaluj w wilgotnym, zakurczonym miejscu.
3. Przestrzegaj dopuszczalnych temperatur i wilgotności, nie rozmontowuj urządzenia.